

### **BATERIJE ZA DS3231 RTC MODUL**

RTC modul DS3231 tvornički je prilagođen za rad sa baterijom LIR 2032 napona 3,6V koja se puni kad je modul priključen na napon VCC. Ako koristite jeftiniju i lakše dostupnu bateriju CR 2032 napona 3V (koja se ne puni) tada obavezno trebate sa pločice RTC modula ukloniti SMD otpornik od  $200\ \Omega$  (oznaka 201) prema priloženoj slici (označeno crvenom kružnicom).

